

VASPO BURKOLÓKŐ

Összeszerelési útmutató

Burkolt felület

A burkolólapok ragasztásához szolgáló alapnak száraznak, tisztának, por-, zsír- és festékmaradvány-mentesnek és szilárdnak kell lennie. Ha az alapzat az instabilitás jeleit mutatja (porzik stb.) túlzottan nedvszívó (régi vakolat, Ytong, Porx), akkor javasolt az alapzat alapozóval való kezelése.

Ha az alapfelület nem abszorbens (eredeti alapfelület, előgyártott beton), akkor az alapozáshoz az alapozót csak nagyon vékony rétegben visszük fel, miközben a ragasztási folyamatot az alapozó felvitelét követően 24 órán belül szükséges elvégezni.

Az burkolólapok darabjait egyenként javasolt kivenni a különböző csomagolásokból, hogy az esetleges színelváltozások keveredését elkerüljük. A szennyeződések és a port el kell távolítani a burkolólapokról. Javasolt a hátoldalt mérsékelten benedvesíteni. A ragasztós tömítőanyagot simítóval vigye fel az alapfelületre. A jobb tapadás érdekében a ragasztóanyagot vékony rétegben visszük fel a burkolat hátoldalára, majd felhelyezzük. A burkolólapot finoman gumikalapáccsal beleütögetjük a felvitt ragasztóanyagba. A burkolatok beltéri/kültéri ragasztásához cementkötésű C2TE osztályozású ragasztóanyag ajánlott.

Homlokzati szigetelésre történő burkolat elhelyezése

Homlokzati szigetelésre történő VASPO STONE burkolatok elhelyezése esetén, javasoljuk a kivitelezővel helyszíni szemle során történő egyeztetést. Előfordulhat, hogy a homlokzati szigetelés megerősítése szükséges a burkolat elhelyezése előtt, szigetelést rögzítő dübelek (4 db / m²) + üvegszálháló elhelyezésével.

A szlovák VASPO STONE gyár az útmutatót a MAPEI segítségével laboratóriumi körülmények között fejlesztette ki.

Fugázás

Kőre alkalmazható fugázóanyagot javasolt használni. A kitöltés szélessége néhány VASPO burkolólap esetében (pl.: téglá és homokkő hatású burkolatoknál) 1,5 - 2 cm. A burkolóanyag fugázása során fontos, hogy a hézag kellően száraz (a ragasztóanyag is), tiszta és pormentes legyen. Kültéri felhasználás esetén a VASPO burkolatok hidrofobizáláshoz (vízlepergető felület eléréséhez) szintelen hidrofób bevonat alkalmazása javasolt. A tiszta, száraz burkolat teljes felületére fel kell vinni egy ecsettel, permetezéssel, esetleg hengerrel. Beltéri felhasználás esetén a Duvilax BD-20 készítménnyel ellátott bevonat ajánlott (vízzel hígítva 1:10 arányban). A kezelés után élénkebbek lesznek a burkolat színei és eltűnnek a csomagolás során esetleg keletkezett kopások!

Vágás, fúrás

Az összes burkolat rövidebbre vágható vagy egyéb módon módosítható. A vágást vizes vágóval, megfelelő vágókorong használatával javasoljuk. A vágás során keletkezett szennyeződések eltávolítása szükséges beépítés előtt (vágás után a burkolat beépítésének feltétele a por és szennyeződésmentes burkolatfelület). Lyukfúrás esetén betonhoz alkalmas fúrót használjon.

Tisztítás

A könnyebb szennyeződésekhez a folyékony típust használja, a nehezen eltávolítható szennyeződésekhez pedig a porszerűt javasoljuk. A folyékony tisztítószerrel ecsettel vigye fel a felületre és fontos, hogy 5 percnél hosszabb ideig NE hagyja rajta a burkolaton. Mossa le vízzel vagy szivaccsal. A porszerű tisztítószer-terméket vigye fel a jól benedvesített felületre, ezután a tisztítást folytassa úgy, ahogyan a folyékony típusnál. Nedvesség hatására előfordulhat, úgynevezett „sókivirágzás”, mely a betontermékek sajátos tisztulási folyamata, továbbá olyan helyeken fordulhat elő ahol nem megoldott a burkolat alatti felületek vízszigetelése. Ez a felületi „jelenség” nem minőségi probléma, ezáltal erre minőségi kifogás nem alapozható. Ez technikailag nem akadályozható meg teljesen, annak ellenére sem, hogy a VASPO termékek tartalmaznak olyan adalékanyagokat, melyek megelőzik, hogy ezek kialakulhassanak. A burkolat minőségét ezek semmilyen módon nem befolyásolják, idővel pedig elvesznek vagy akár vízzel és ecetes oldattal eltávolíthatóak.